

Chroma Caps適応表

製品名	ノブ	フェーダー
Aaccess Virus TI	Yes	
Akai APC20	Yes^^	No >X
Akai APC40	Yes^^	No >X
Allen & Heath Xone:42	No	No
Allen & Heath Xone:4D		Yes
Allen & Heath Xone:62	No	No
Allen & Heath Xone:92	No	No
Allen & Heath Xone:DB2	No	No
Allen & Heath Xone:DB4	No	No
Allen & Heath Xone:K2	No	No
Behringer CMD DC-1	Yes	
Behringer CMD DV-1	Yes	
Behringer CMD LC-1	Yes	
Behringer CMD MM-1	Yes	Yes
Behringer CMD PL-1	Yes	
Behringer DDM-4000	No	No
Behringer VMX 300	Yes	Yes
Denon DN-X120	Yes	Yes
Denon DN-X1600	No	Yes^^
Denon DN-X300	Yes	Yes
DJTT MIDI Fighter Twister	Yes	
DJ Tech xIO	No	Yes
DJ Tech Mixer One	Yes	
Ecler Evo4	Yes	Yes
Ecler Nuo4	Yes	Yes
Ecler HAK 380	Yes	No
Ecler Nuo 2.0	Yes	Yes
Gemini G2V	No	No
Gemini G4V	No	No
Hercules RMX	Yes	Yes
Hercules dj console 4-mx	Yes	Yes
Hercules DJ Control Instinct	Yes	
Hercules dj console Mk4	Yes^^	Yes^^
Innofader	No	
Korg Electribe 2/Electribe Sampler		Yes
Korg Kaossilator Pro	Yes	Yes
Korg Kaoss Pad Quad	Yes	Yes
Korg Kaoss Pad KP3	No	No
Korg Kronos	Yes	Yes
Korg Minilogue		Yes
Korg MS-20 Mini		Yes
Korg KM-202	Yes	No
Korg KM-402	Yes	No
Korg Nano Kontrol	No	No
Korg Zero4	Yes**	No
Korg Zero8	Yes**	No
Livid CNTRL: R	Yes	
M-Audio Axiom 25	Yes	
M-Audio Torq Xponent	Yes	Yes
M-Audio Oxygen 8	Yes	Yes
M-Audio Oxygen 49	Yes	
M-Audio Trigger Finger	Yes^^	No
M-Audio Xponent	Yes	Yes
Mackie D.2 Mixer	No	Yes
Mixvibes U-Mix Control Pro	Yes^^	Yes**
NI Maschine	Yes^^	
NI Maschine Mk2	Yes^^	Yes
NI Traktor Kontrol F1	Yes	Yes
NI Traktor Kontrol S2	Yes	Yes
NI Traktor Kontrol S2 Mk2	Yes	Yes
NI Traktor Kontrol S4	Yes	Yes
NI Traktor Kontrol S4 Mk2	Yes	Yes
NI Traktor Kontrol S8	Yes #	
NI Traktor Kontrol X1	Yes	
NI Traktor Kontrol X1 MK2	Yes #	
NI Traktor Kontrol Z1	Yes	Yes
NI Traktor Kontrol Z2	Yes	Yes
Novation Twitch	Yes^^	Yes
Numark 4Trak	No	Yes**
Numark Mixdeck	Yes	Yes**
Numark Mixtrack/Mixtrack Pro	Yes	Yes
Numark NS6	No	No
Numark NS7	Yes	Yes
Numark Total Control	Yes^^	Yes^^

製品名	ノブ	フェーダー
Pioneer DDJ ERGO	No	No
Pioneer DDJ-RB	Yes	Yes
Pioneer DDJ-RR	Yes	Yes
Pioneer DDJ-RX	Yes	Yes
Pioneer DDJ-SB	Yes	Yes
Pioneer DDJ-SB2	Yes	Yes
Pioneer DDJ-SP1	Yes	
Pioneer DDJ-SR	Yes	Yes
Pioneer DDJ-SX	Yes	Yes
Pioneer DDJ-SX2	Yes	Yes
Pioneer DDJ-SZ		
Pioneer DDJ-WeGO	Yes	Yes^^
Pioneer DJM-2000 Nexus		
Pioneer DJM-250	Yes	Yes
Pioneer DJM-350	No	No
Pioneer DJM-700		
Pioneer DJM-750		
Pioneer DJM-800		
Pioneer DJM-850		
Pioneer DJM-900 Nexus		
Pioneer DJM-900 NSX2		Yes
Pioneer DJM-S9		
Pioneer DJM-T1	No	
Pioneer SVM-1000		
Pioneer XDJ-R1	Yes	
Pioneer XDJ-RX		Yes
Rane 61	Yes^^	Yes^^
Rane 62	Yes^^	Yes^^
Rane 64	Yes	Yes
Rane 68	Yes^^	Yes xx
Rane Empath	Yes	Yes
Rane TTM-57	Yes	No
Rane TTM-57 MKII	No	Yes
Rane TTM-58S	Yes	Yes
Reloop Mixtour		Yes
Reloop Terminal Mix 4	Yes	Yes
Reloop Terminal Mix 8	Yes	Yes
Roland AIRA MX-1		Yes
Roland AIRA System 1		Yes
Roland AIRA TB-3		Yes
Roland AIRA TR-8		Yes
Roland AIRA VT-3		Yes
Roland SP-404	Yes	
Roland SP-404SX	Yes	
Stanton DJC.4	Yes	No
Stanton SCS.4DJ	Yes	Yes^^
Stanton SK	No	
Vestax VCI-100	Yes	Yes
Vestax VCI-300	Yes**	Yes
Vestax VCI-380	Yes	Yes
Vestax VCI-400	Yes	Yes
Vestax VGM-600	Yes	Yes
Vestax Faderboard	Yes	Yes
Vestax PMC 05 Pro III Mixer	No	Yes
Vestax PMC 05 Pro IV	Yes^^	Yes^^
Vestax PMC 07 Pro IV	Yes	Yes
Vestax Typhoon/Spin	Yes	Yes

^^ = ノブ/フェーダー位置が通常よりも高くなります。
 ** = ノブ/フェーダー位置が低い為、機材表面に接触します。(修正可能)
 >X = フェーダーを取付けた際、フェーダー同士の間隔が狭くなります。
 xx = クロスフェーダー取付け不可。レベルフェーダーのみ取付け可能。
 ^^ = 少々ぐらつきができます。
 # = タッチセンシティブ・ノブへの取付けはお薦めしません。

